



УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

Шадрина Т.В.

03 июля 2019 г.

Тамара
Валентиновна

Дополнение к инструкции по сборке юрты Алтая

ТУ 536334-012-50668692-2015

2019 г.

www.urta.biz

1

1. СБОРКА ТУНДУКА

Если кровля юрты состоит из светодымового окна (тундука) с вентиляцией, то сборка производится следующим образом.

По верхнему малому кольцу тундука наклеить уплотнитель черного цвета. По нижнему кольцу наклеить уплотнитель белого цвета. Уплотнитель входит в комплект поставки.

Далее все как в инструкции по сборке юрты 6 раздел. После того как каркас юрты собран, приступаем к комплектации тундука.

Прикрепить к тундуку: выход вентиляции изолированный красный 1шт, колпак для выхода вентиляции изолированный 160 красный, проходной элемент для м/ч супермонтерей красный, проходку кровельную прямую №7 (152-280) RAL 8017 предварительно промазав места крепления силиконовым герметиком.

Клинья из сотового поликарбоната (7штук) прикрепить к тундуку согласно маркировки на тундуке и сотовом поликарбонате. Предварительно все места соприкасающиеся с деревом промазать силиконовым герметиком. Сверху на стыках клиньев также нанести герметик. Каждый стык закрыть рейкой и прикрепить посередине саморезами.

Установить воздуховод прикрепив его болтами (поставляется в комплекте) к тундуку.

ВНИМАНИЕ!!!! Все стыки должны быть загерметизированы во избежание попадания дождя и снега внутрь юрты.

В последнюю очередь установить прозрачную крышку из оргстекла выемку состыковать с частью, где находится выход дымохода, а петли с замками. Изнутри закрыть замки-зажимы.











